



# THR30II Wireless



# THR10II Wireless & THR10II



# THR30IIA Wireless

## Bluetooth 蓝牙按钮

按住三秒钟以激活蓝牙配对。LED显示屏会闪烁绿灯。

## USB MEMORY 用户记忆按钮

保存以及调用用户自定义音色

## TONE BLEND 干湿调节旋钮

将吉他的直接信号与THR的处理信号混合。(最大设置仅产生THR的处理声音；最小设置仅产生吉他拾音器声音。)

## EFFECT 效果器旋钮

选择不同效果器类别并调节效果量

## VOLUME 音量旋钮

调节吉他的总体音量

## MIC/INST 话筒/乐器插孔

可插入一个动圈话筒或一个电声乐器

## GAIN 增益旋钮

调节接入到MIC/INST插孔的信号增益量

## AUX 插孔

迷你型立体声插孔，用来连接外部音频设备。

## HEADPHONE 耳机插孔

迷你型立体声耳机插孔

## GUITAR Jack 吉他输入插孔

标准6.35mm(1/4")吉他输入插孔

## 电源按钮

## LED显示屏

## TAP/TUNER 按钮

轻按设定延迟重复的速度；  
按住以激活调音器。

## TONE SELECT 音色旋钮

选择不同的麦克风模拟建模类别。

## BASS 低频旋钮

调节吉他声音的低频部分

## REVERB 混响旋钮

调节混响类型以及效果量

## MIC/INST REVERB 混响旋钮

调节接入到此插孔的话筒/乐器的混响效果量

## MIC/INST VOLUME 旋钮

调节接入到此插孔的话筒/乐器总音量

## STEROR IMAGER Swich 立体声场切换

扩展吉他信号的立体声宽度。

## TREBLE 高频旋钮

调节吉他声音的高频部分

## MIDDLE 中频旋钮

调节吉他声音的中频部分



# THR5



# THR5A



### BLEND/GAIN Knob 平衡/增益旋钮

当前音色选择“MIC TYPE”时，将拾音器信号与麦克风模拟的信号混合（最小设置是仅拾音器声音，最大设置是仅麦克风模拟）。  
当前音色选择“CLN”时，它会调整吉他声音的失真量。

### EFFECT 效果器旋钮

选择压缩/合唱音效果器并调节效果量

### VOLUME 音量旋钮

调节吉他的总体音量

电源开关

LED显示屏

### TAP/TUNER 按钮

轻按设定延迟重复的速度。  
按住以激活调音器。

### MIC TYPE 麦克风类型旋钮

选择不同的麦克风模拟建模类别。

### MASTER 旋钮

调节后级功率放大器的增益量

### TONE 音色旋钮

使用单个旋钮控制吉他均衡器

### DLY/REV 延迟/混响效果器旋钮

选择延迟/混响效果器并调节效果量

### AUX 插孔

迷你型立体声插孔，  
用来连接外部音频设备。

### HEADPHONE 耳机插孔

标准6.35mm (1/4") 立体声耳机插孔；  
也可以用作线路输出。

### INPUT 吉他输入插孔

标准6.35mm (1/4") 吉他输入插孔